



SINGER®

ORIGINAL SINCE 1851.

SINGER® M3205 symaskin erbjuder nytto-sömmar, dekorsömmar samt stretch-sömmar, så att du kan sy på många olika tyger – allt från jeans och satin till stickade tyger och trikå. Både stygnlängd och stygnbredd kan justeras för att passa just ditt sömnadsprojekt.

FÖRDELAR & FUNKTIONER

23 sömmar – nytto-, dekor- och stretch-sömmar

4-stegs knapphål

Snabb och enkel nålträdning

Nålträdare

Justerbar stygnlängd och stygnbredd

Enkelt sömval

Robust metallram

Friarm

Tillbehör medföljer

Manual tillgänglig endast online

Instruktionsfilmer finns tillgängliga på www.singer.se samt på YouTube.

M3205
Symaskin



MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR

Standard-pressarfot

Knapphålsfot

Blixtlåsfot

Pressarfot för att sy i knappar

Nålpaket

Transparenta spolar

Trådbricka

Stoppningsplatta

Skruvmejsel

Sprättare



SINGER, and the Cameo "S" Design are exclusive trademarks of The Singer Company Limited S.à.r.l. or its Affiliates. ©2019 The Singer Company Limited S.à.r.l. or its Affiliates. All rights reserved.

Singer.com